

KULLANMA TALİMATI

- 1- Açmak ve kapatmak için  düğmeye 3 saniye saniye basılı tutun; kapatma işleminde  düğmesi yanıp sönecek.
- 2-  düğmesine 1 defa basın, led yanıp sönecektir. Ayar noktasını görüntüleyin  ve  tuşları ile değerleri değiştirin. Herhangi bir işlen yapılmaz ise, 10 saniye sonra ölçülen sıcaklığı gösterecektir.
- 3- Soğutma Modunda  LED AÇIK olacaktır; herhangi bir çıkış olmadığında, LED KAPALI olacaktır. Gecikmeli Koruma sırasında  LED yanıp söner.
- 4- Birkaç saniye boyunca  ve  düğmelerine basın, düğmelere bastıktan sonra tuş takımı kilitlenir ve ekranda LOC. yazısı görüntülenir. Birkaç saniye boyunca  ve  düğmesine tekrar basın, basıldıktan sonra tuş takımının kilidi açılır ve ekranda UNL. yazısı görüntülenir.

5-ÇALIŞMA MANTIĞI

Ölçülen sıcaklık $\geq$ Ayar noktası + Fark. Açmak için Sıcaklık(E5), Aç

Ölçülen sıcaklık $\leq$ Ayar noktası - Fark. Durdurulacak Sıcaklık(E06), dur

6. KOMPRESÖR AYARI

Ayarlanmış kompresör koruma süresinden önce istenilen sıcaklığa ulaşılsa bile kompresör tekrar devreye girmez ayarlanan koruma süresini bekler(E07).

7-PARAMETRE AYARLARI

PARAMETRE	İŞLEV	ARALIK	VARSAYILAN
E01	Probu Sıcaklık Kalibrasyonu	-20~20	0
E02	Elektrik gücü kesildikten sonra hafıza fonksiyonu	0 Sistem KAPALI 1 Sistem önceki çalışma ayarında kalır	1
E03	Minimum çalışma ayar noktası	-40~Ayar noktası	-35
E04	Maksimum çalışma ayar noktası	Ayar Noktası~90	20
E05	Çalıştırma Fark Ayarı	1~10 dakika	3
E06	Durdurma Fark Ayarı	1~10 dakika	1
E07	Kompresör Gecikme Aralığı	0~10 dakika	2
E08	Defrost Çalışma Süresi	1~90 dakika	20
E09	Defrost Aralığı	0~99 saat	24
E10	Defrost sırasında görüntülen sıcaklık	0 Normal Ölçülen Sıcaklık 1 Buz çözme sırasındaki sıcaklık	1
E11	Isıtma/Soğutma	0 Soğutma 1 Isıtma	0 Soğutma
E12	Şifre Ayarı	000~999	--- şifresiz

Menü Ayarına erişmek için  düğmesine birkaç saniye basın. Parola gerekiyorsa parola girin (Varsayılan mod parolasızdır). Parola yoksa, ekranda E01 görüntülenir.

Ara ayarlar arasında geçiş yapmak için  düğmesine tekrar basın. Değerleri  veya  düğmeleriyle görüntüleyin veya değiştirin.

Herhangi bir işlem yapılmazsa 30 saniye sonra Menü Ayarından çıkacaktır.

8- E12 ŞİFRE AYARI

Menüye girin,  düğmesine basarak E12 ekranına gelin. Parola ayarlarına ulaşmak için  veya   düğmesine basın.

Ardından, şifrenin üç hanesinin basamaklarını değiştirmek için  tuşuna basın şifre numaralarını   tuşları ile değiştirin. Her basamağın aralığı 0 ile 9 arasındadır ve -. – mevcut rakamın kısaltması, şifreye ihtiyaç duymaz. --- şifre ayarlanmadı demektir.

Şifre belirlendiğinde, kullanıcı Menü Ayarlarına girmek için şifre girmelidir. Rakamlar arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın. Numaraları değiştirmek için   tuşlarına basın. Şifre girildikten sonra onaylamak için  tuşuna basın. Şifre doğruysa Menüye girecektir; değilse, çıkar.

9- DEFROST MANUEL AKTİVASYON

Sıcaklık görüntülenirken, Defrost'u manuel olarak etkinleştirmek için  tuşuna basın, kompresör kapalı.

10- DEFROST

Defrost Aralığı (E09) tamamlandığında duracak ve kompresör KAPALI olacaktır. Defrost Çalışma Süresi (E08) tamamlandıktan sonra otomatik çalışmaya geri dönecektir.

Defrost Aralığı(E09) 0 olarak ayarlandığında, Defrost işlevinin devre dışı olduğu anlamına gelir.

11- ER görüntülendiğinde, sensörde bir sorun olduğu anlamına gelir, sistem çalışmıyor.

12-  ,  ve  tuşlarının hepsine birlikte birkaç saniyeliğine basıldığında bütün ayarları resetler, eğer tüm semboller ekranda gözükürse reset başarılı olmuştur.