

KULLANIM KLAVUZU

- Açma ve kapama için  düğmesine birkaç saniye basılı tutun; kapatma sırasında, Son rakam görüntülenir ve yanıp sönecektir.
-  düğmesine kısaca dokunun, led yanıp sönecektir. İstenilen sıcaklığı görüntüleyin  ve  tuşları ile değerleri değiştirin.  Düğmesine kısaca tekrar dokunun, ölçülen sıcaklığa geri dönecektir. Herhangi bir işlem yapılmaz ise, 10 saniye sonra ölçülen sıcaklığı gösterecektir.
- Evaporatör Sensörü (nc2) etkinleştirildiğinde (E03, 0'a ayarlanmamıştır).
 Düğmesine birkaç saniye dokunun, Evaporatör Sensörü tarafından algılanan ölçülen sıcaklığı gösterecektir. nc2 ve ölçülen sıcaklığı dolaşımda görüntülenecektir
- Kompresör AÇIK olduğunda, Kompresörün LED'i AÇIK'tır. Kompresör için çıkış olmadığında, LED KAPALI. Kompresör Gecikme Koruması devam ederken LED yanıp söner.
- Evaporatör Fanı çalışırken LED yanar. Evaporatör Fanı çalışmayı durdurduğunda LED KAPALI olur
- Buz çözme devam ediyorken, Buz Çözme LED'i AÇIK. Damlama devam ediyorken, Buz Çözme LED'i yanıp sönecektir
- Birkaç saniye boyunca  ve  düğmelerine basın, düğmelere bastıktan sonra tuş takımı kilitlenir ve ekranda LOC. yazısı görüntülenir. Birkaç saniye boyunca  ve  düğmesine tekrar basın, basıldıktan sonra tuş takımının kilidi açılır ve ekranda UNL. yazısı görüntülenir

PARAMETRE AYARLARI

Menü ayarına erişmek için  düğmesine birkaç saniye basın. Parola gerekiyorsa parola girin (Varsayılan mod parolasızdır). Parola yoksa, ekranda E01 görüntülenir. Ara ayarlar arasında geçiş yapmak için  düğmesine tekrar basın. Değerleri  ve  düğmeleriyle görüntüleyin veya değiştirin. Herhangi bir işlem yapılmazsa 30 saniye sonra Menü Ayarından çıkacaktır.

PARAMETRE	İŞLEV	ARALIK	VARSAYILAN
E01	1 nci Prob - Sıcaklık Kalibrasyonu (Ortam Sıcaklığı probu)	-20~20	0 derece
E02	2 nci Prob - Sıcaklık Kalibrasyonu (Evaporatör probu)	-20~20	0 derece
E03	2 nci Prob (Evaporatör probu)	0 Devre dışı 1 Evaporatör probu (defrost probu ve evaporatör fanı aktivitesini belirleyen prob) 2 Evaporatör probu (evaporatör fanı aktivitesini belirleyen prob) 3 Kondenser Probu	1
E04	Elektrik Gücü kesildikten sonra hafıza fonksiyonu.	0 Sistem KAPALI 1 Sistem önceki çalışma ayarında kalır	1
E05	Minimum çalışma ayar noktası	-40~Ayar Noktası	-35 derece
E06	Maksimum çalışma ayar noktası	Ayar Noktası~90	20 derece
E07	Çalıştırma Fark Ayarı	1~10 derece	1 derece
E08	Durdurma Fark Ayarı	1~10 derece	1 derece
E09	Isıtma/Soğutma	1. Soğutma 2. Isıtma	1 Soğutma
E10	Şifre Ayarı	000~999	--- şifresiz

C01	Kompresör Gecikme Aralığı	0~10 mins	2 dakika
D01	Defrost(Buz Çözme) şekli	0 Elektrik 1 Sıcak Gaz ile 2 Kompresörü Durdurarak	0
D02	Defrost Çalışma Süresi	1~90 dakika	20 dakika
D03	Defrost Aralığı	0~99 saat	24 saat
D04	Defrost sonunda Evaporatör Sıcaklığı	-40~40 derece	2 derece
D05	Damlama Süresi	0~15 dakika	2 dakika
D06	Defrost sırasında görüntülenen sıcaklık	0 - Normal Oda Sıcaklığı 1 - Defrost başladıktan sonraki sıcaklık 2 - DEFROST	2
F01	Evaporatör Fanı	0 KAPALI 1 AÇIK 2 Kompresör ile paralel olarak 3 F02'ye bağlı olarak	3
F02	Evaporatör Sıcaklığı	-40~40 derece	-1 derece
F03	Buz Çözme ve Damlama sırasında Evaporatör Fan etkinliği	0 KAPALI 1 AÇIK 2 F01'e bağlı olarak	0
I1	Rakam Girişi	0 Devre dışı 1 Kapı anahtarı	1
I2	Rakam Girişi Türü	0 Normalde açık 1 Normalde kapalı	0
I3	Kapı Anahtarı Giriş Alarminin sinyalleşmesinde gecikme süresi.	-1~90 dakika	3 dakika
I4	Kompresörde kapı anahtarı girişinin aktivasyonunun neden olduğu etkinin maksimum süresi	-1~90 dakika	10 dakika

DEFROST

Sıcaklık görüntülenirken, Defrost'u manuel olarak etkinleştirmek için  tuşuna basın, kompresör kapalı duruma geçecek.

Defrost Aralığı (D03) tamamlandığında duracak ve kompresör KAPALI olacaktır.

Defrost Çalışma Süresi (D02) tamamlandıktan sonra otomatik çalışmaya geridönecektir.

Defrost Aralığı (D03) 0 olarak ayarlandığında, Defrost işlevinin devre dışı olduğu anlamına gelir

SENSÖR HATASI

ER1 görüntülendiğinde, 1. Prob (Oda Sıcaklığı probu) hatalıdır ve çalışmıyor.

ER2 görüntülendiğinde, 2. Prob (Evaporatör probu) hatalıdır ve çalışmıyordur (E03 0 olarak - ayarlanmadığında).

RESET

 ,  ve  tuşlarının hepsine birlikte birkaç saniyeliğine basıldığında bütün ayarları resetler, eğer tüm semboller ekranda gözüktürse reset başarılı olmuştur

ÇALIŞMA MANTIĞI

Ölçülen sıcaklık $\geq$ Ayar noktası + Fark. Açmak için Sıcaklık(E5), Aç

Ölçülen sıcaklık $\leq$ Ayar noktası - Fark. Durdurulacak Sıcaklık(E06), dur

Kompresörü korumak için, Kompresörün KAPALI kalma süresi Kompresör Gecikme Süresinden (C01) daha uzun olduğunda kompresör tekrar AÇIK konuma getirilmelidir.

ŞİFRE AYARI

Menüye girin,  düğmesine basarak E10 ekranına gelin. Parola ayarlarına ulaşmak için  veya   düğmesine basın. Ardından, şifrenin üç hanesinin basamaklarını değiştirmek için  tuşuna basın şifre numaralarını   tuşları ile değiştirin. Her basamağın aralığı 0 ile 9 arasındadır ve - . - mevcut rakamın kısaltması, şifreye ihtiyaç duymaz. --- şifre ayarlanmadı demektir Şifre belirlendiğinde, kullanıcı Menü Ayarlarına girmek için şifre girmelidir. Rakamlar arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın. Numaraları değiştirmek için   tuşlarına basın. Şifre girildikten sonra onaylamak için  tuşuna basın. Şifre doğruysa Menüye girecektir; değilse, çıkar.